

## COMPACT 1.4 :

### DISPLAY-MELDUNGEN



DISPLAY	BESCHREIBUNG
<b>88-bd</b>	Initialisierungsanzeige beim Einschalten der Anlage
<b>Lb</b>	Batterie schwach
<b>bb</b>	= Lb
<b>E0</b>	Wackelkontakt der Sensorkabel oder Sensor defekt
<b>E2</b>	Störung am Kondensatorlüfter oder Zentrifugalgebläse
<b>E9</b>	Kompressorschutz (Kabine abgeklappt)
<b>F0</b>	Manuelle Betriebsweise
<b>F1</b>	Funktion Digitalthermometer
<b>F2</b>	Funktion Zeitprogrammierung
<b>F3</b>	Lange Ausserbetriebnahme
<b>F4</b>	Automatische Betriebsweise des Gerätes
<b>CA</b>	Wird F4 gewählt, erscheint auf dem display CA abwechselnd mit der gewählten Temperatur
<b>F6</b>	Auswahl ° F
<b>U1</b>	Gebläsestufe 1
<b>U2</b>	Gebläsestufe 2
<b>U3</b>	Gebläsestufe 3
<b>U4</b>	Gebläsestufe 4
<b>U5</b>	Gebläsestufe 5