

DISPLAY	BESCHREIBUNG
88--SC	Initialisierungsanzeige beim Einschalten der Anlage
E0	Wackelkontakt der Sensorkabel oder Sensor defekt
E1	Batterie schwach unter 10,8V.
E2	Störung am Kondensatorlüfter oder Zentrifugalgebläse
E3	Störung Kompressor (Gründe: Motor, Verkabelung, Stecker, fehlende oder übermäßige Ladung)
E5	Störung durch Erhitzung des Elektromoduls des Kompressors
E6	Fehlerhafter Kontakt der Kabel der Frostschutzfühler oder Frostschutzfühler defekt
EC	Störung Kommunikationskabel
F0	Manuelle Betriebsweise
F1	Funktion Digitalthermometer
F2	Funktion Zeitprogrammierung
F3	Lange Ausserbetriebnahme
F4	Automatische Betriebsweise des Gerätes
CA	Wird F4 gewählt, erscheint auf dem display CA abwechselnd mit der gewählten Temperatur
F6	Auswahl ° F
U1	Gebläsestufe 1
U2	Gebläsestufe 2
U3	Gebläsestufe 3
U4	Gebläsestufe 4
U5	Gebläsestufe 5