

SLIMFIT :

DISPLAY-MELDUNGEN



DISPLAY	BESCHREIBUNG
88-SC	Initialisierungsanzeige beim Einschalten der Anlage
Lb	Batterie schwach
bb	= Lb
E0	Wackelkontakt der Sensorkabel oder Sensor defekt
E2	Störung am Kondensatorlüfter oder Zentrifugalgebläse
E9	Kompressorschutz (Kabine abgeklappt)
F0	Manuelle Betriebsweise
F1	Funktion Digitalthermometer
F2	Funktion Zeitprogrammierung
F4	Automatische Betriebsweise des Gerätes
CA	Wird F4 gewählt, erscheint auf dem display CA abwechselnd mit der gewählten Temperatur
F6	Auswahl ° F
U1	Gebläsestufe 1
U2	Gebläsestufe 2
U3	Gebläsestufe 3
U4	Gebläsestufe 4
U5	Gebläsestufe 5