

COMPACT 3.0 :

DISPLAY-MELDUNGEN



DISPLAY	BESCHREIBUNG
GL-2	Initialisierungsanzeige beim Einschalten der Anlage
Lb	Batterie schwach
tc	=Lb / Schlechter Kontakt in Verbindungen
bb	= Lb
E0	Wackelkontakt der Sensorkabel oder Sensor defekt
E2	Störung am Kondensatorlüfter oder Zentrifugalgebläse
E6	Fehlerhafter Kontakt der Kabel der Frostschutzfühler oder Frostschutzfühler defekt
E9	Kompressorschutz (Kabine abgeklappt)
F0	Manuelle Betriebsweise
F1	Funktion Digitalthermometer
F2	Funktion Zeitprogrammierung
F3	Lange Ausserbetriebnahme
F4	Automatische Betriebsweise des Gerätes
CA	Wird F4 gewählt, erscheint auf dem display CA abwechselnd mit der gewählten Temperatur
F5	Automatischen Betrieb des Geätes mit maximaler Leistung mit dem Motor
NP	F5 kann vorläufig nicht ausgewählt werden (gewählte Laufzeit abgelaufen)
F6	Auswahl ° F
U1	Gebläsestufe 1
U2	Gebläsestufe 2
U3	Gebläsestufe 3
U4	Gebläsestufe 4
U5	Gebläsestufe 5
P0	Manueller Betrieb der Anlage mit maximaler Leistung
P4	Automatikbetrieb der Anlage mit maximaler Leistung